FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PAUSE
MUTE	RED
MENU	GREEN
EXIT	YELLOW
1/2/3/4/5	BLUE
6/7/8/9/0	AUDIO
TV/RADIO	
DIGEST	
LANGUAGE	
SUBTITLE	
TELETEXT	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TV MODE	
INFO	
EPG	
FAV	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/RADIO, DIGEST, LANGUAGE, SUBTITLE, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV MODE, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, .