FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	FWD/TUNING +
MUTE	POWER OFF
MENU/HOME	INPUT BD
EXIT	INPUT DVD
1/2/3/4/5	INPUT SA-CD/CD
6/7/8/9/0	INPUT SAT
DM PORT	INPUT TUNER
-/-- />10/CLEAR	INPUT VIDEO
MOVIE	POWER ON
MUSIC	2 CH.
VOL+	ENTER/MEMORY
VOL-	
SKIP NEXT/PRESET +	
SKIP PREV./PRESET -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
SLEEP	
INPUT TV	
A.F.D.	
STOP/FM MODE	
REW/TUNING -	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU/HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DM, PORT, 10/CLEAR, MOVIE, MUSIC, VOL+, VOL, SKIP NEXT/PRESET +, SKIP PREV/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, AFD, EPG, STOP/FM MODE, REW/TUNING, VERDE, FWD/TUNING +, AZUL, POWER OFF, INPUT BD, INPUT DVD, INPUT SA, CD/CD, INPUT SAT, INPUT TUNER, INPUT VIDEO, POWER ON, 02 CH, ENTER/MEMORY, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV