FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	EJECT
MUTE	PAUSE
MENU	STOP
CLEAR	REW
1/2/3/4/5	PLAY
6/7/8/9/0	FWD
VIDEO	SETUP
>10	L/R
DISPLAY	TITLE
ZOOM	LANGUAGE
ANGLE	SLOW
SUBTITLE	REPEAT
VOL+	REPEAT A-B
VOL-	PBC
SKIP NEXT	STEP
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
TIME	
N/P	
PROGRAM	
RANDOM	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TIME, SLEEP, N/P, TV/DTV, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, L/R, TITLE, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, BACK, REPEAT A, PBC, STEP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV