FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENÜ
ESC / SKY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HILFE / AV
SUCHE
LIVE
ZOOM
TV / AUX
TEXT
VOL+
VOL-
PROG+
PROG-
UP / LISTE
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / ZURÜCK
iTV
INFO
GUIDE

ARCHIV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
< / C
SELECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MEN, MENU, ESC / SKY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HILFE / AV, / AV, SUCHE, LIVE, ZOOM, TV / AUX, TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ARRIBA / LISTE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ZURCK, BACK, iTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ARCHIV, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / C, SELECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .