FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / TV
SAT
FN
ZOOM
V-FORMAT
FN 2
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
←- PR.
TV / RADIO
INFO
FAV

RED / AUDIO
GREEN / EPG
YELLOW / TELETEXT
BLUE / SUBTITLE
↑
↓
RECALL
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / TV, / AV, SAT, ZOOM, FORMAT, FN 2, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / TELETEXT, AMARILLO, AZUL / SUBTITLE, AZUL, RECALL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .