FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	SURROUND TOGGLE
MUTE	TEST TONE
MENU	POWER OFF
1/2/3/4/5	POWER ON
6/7/8/9/0	AM/FM
INPUT NEXT	AUTOFORMAT DEC.
>10	VOL. REAR DOWN
ON SCREEN	VOL. REAR UP
BASS BOOST	VOL. CENTER DOWN
BAND NEXT	VOL. CENTER UP
EQ.	VOL. FRONT DOWN
VOL+	VOL. FRONT UP
VOL-	SCAN DOWN
PRESET PREV.	SCAN UP
PRESET NEXT	MODE DOWN
UP	MODE UP
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
STEREO	
PRESETS	
SURROUND EFFECT	
SURROUND MODE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, ON SCREEN, BASS BOOST, BAND NEXT, VOL+, VOL, PRESET PREV, PRESET NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, STEREO, INFO, PRESETS, FAV, SURROUND EFFECT, ROJO, SURROUND MODE, VERDE, SURROUND TOGGLE, AMARILLO, TEST TONE, AZUL, POWER OFF, POWER ON, 0AM/FM, AUTOFORMAT DEC, VOL REAR ABAJO, VOL REAR ARRIBA, VOL CENTER ABAJO, VOL CENTER ARRIBA, VOL FRONT ABAJO, FRONT ARRIBA, SCAN ABAJO, SCAN ARRIBA, MODE ABAJO, MODE ARRIBA, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV