FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
OPT+
BEIN
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
SLEEP
TV / RADIO
i
GUIDE
FAV.
RED / LANGUAGE

GREEN / ıll
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, OPT+, BEIN, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO / LANGUAGE, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO, AZUL, .