FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWERT	HOME
NOT USED	NETFLIX
MENU	EJECT
EXIT	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	NOT USED
NOT USED	REW
INTERNET	PLAY
POPUP	FWD
FULL SCREEN	AUDIO
TOOLS	RETURN
SUBTITLE	RED A
NOT USED	GREEN B
NOT USED	YELLOW C
SKIP NEXT CHAP	BLUE D
SKIP PREV CHAP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
NOT USED	
BONUS VIEW	
INFO	

Listado de botones del mando:
POWERT, POWER, NOT USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INTERNET, POPARRIBA, FULL SCREEN, TOOLS, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, BONUS VIEW, TV/DTV, INFO, HOME, EPG, NETFLIX, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, RETURN, ROJO A, VERDE B, AZUL D, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV