FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
PIP TOGGLE
DISPLAY
ASPECT
PIP SWAP
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
INDEX
HOLD
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
PICTURE MODE
SOUND MODE
REVEAL
SIZE
MOVE
ENTER
SUBPAGE
PAGE UP
PAGE DOWN
PIP INPUT

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / SOURCE, PIP TOGGLE, DISPLAY, ASPECT, PIP SWAP, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INDEX, INFO, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PICTURE MODE, SOUND, MODE, REVEAL, SIZE, MOVE, ENTER, SUBPAGE, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, PIP INPUT, TV/DTV, .