FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
STEREO ON/OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/--
REVEAL
DOUBLE
MIX
TX
+
-
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
→•←
SEL
TIMER
TV
INFO

STORE
UPDATE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
CLOCK / USB
SYST
PS ↔
MONO A – B
P 100

POWER, MUTE, MENU, STEREO ON/OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, SOURCE, REVEAL, DOUBLE, MIX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SEL, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, STORE, EPG, ARRIBADATE, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, CLOCK / USB, SYST, MONO A, P 1, .