FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
M / MENU
E / END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / VIDEO
REVEAL
ROTATE
T / TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⇆
BRIGHT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
SOUND
SUBTITLE
SUBPAGE

POWER, MUTE, M / MENU, MENU, E / END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VIDEO, SOURCE, REVEAL, ROTATE, T / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, BDERECHA, INFO, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, SUBTITLE, SUBPAGE, .