FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PREV.
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / SLEEP
GREEN / SUBTITLE
YELLOW / TELETEXT
BLUE / AUDIO

STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, / AV, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PREV, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / SLEEP, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO / TELETEXT, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .