FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	YELLOW
MUTE	BLUE
MENU	SUBTITLE
EXIT	QUICK SKIP
1/2/3/4/5	PAUSE
6/7/8/9/0	STOP
INPUT	REC
RESERVE LIST	REW
ATTRIBUTE	PLAY
SOUND TRACK	FWD
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPLAY	
INFO	
TV GUIDE	
RECENT CH.	
RED	
GREEN	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, RESERVE LIST, ATTRIBUTE, SOUND TRACK, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPLAY, BACK, INFO, TV GUIDE, EPG, RECENT CH, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, QUICK, SKIP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .