FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MENU	
RETURN	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
SKIP PREV.	
SKIP NEXT	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MENU, RETURN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .