FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	2nd UP
MENU	2nd LEFT
HOME	2nd RIGHT
RED/MY VIDEOS	2nd DOWN
GREEN/MY PICTURES	
BLUE/MY MUSIC	
MY LIST	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV SYS	
INFO	
WEB	
BOOKMARK	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MENU, HOME, EXIT, ROJO/MY VIDEOS, VERDE/MY PICTURES, AZUL/MY MUSIC, MY LIST, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV SYS, TV/DTV, INFO, WEB, EPG, BOOKMARK, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .