FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ FIND
STATUS
/ FORMAT
/ MODE
OPTION
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
RECALL
TIMER
/ TV/RADIO
i / INFO
EPG

FAV
STILL
RED / AUDIO
GREEN / SUB.
YELLOW / SLEEP
BLUE / TEXT
SKIP PREV.
SKIP NEXT
CLOCK
? / HELP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FIND, STATUS, / FORMAT, / MODE, OPTION, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, RECALL, BACK, TIMER, SLEEP, / TV/RADIO, TV/DTV, i / INFO, INFO, EPG, FAV, STILL, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / SUB, VERDE, AMARILLO / SLEEP, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, CLOCK, / HELP, .