FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	DUAL AUDIO
MUTE	N/P
LOAD VIDEO	PLACE
LOAD AUDIO	ZOOM
OSD	SYNC
FONT SIZE	SUBTITLE
COLOR	REN.
LANGUAGE	REP.
VOL+	SKIP PREV./PG. DOWN
VOL-	SKIP NEXT/PAGE UP
UP	EJECT
DOWN	PAUSE
LEFT	STOP
RIGHT	REW
OK	PLAY
OVERLAY	FWD
A/D	
GO TO	
SCROLL	
BOOKMARK	
AUTOFULL	
RED/AUDIO	
GREEN/VIDEO	
YELLOW/SETUP	
BLUE/PHOTO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, LOAD VIDEO, LOAD AUDIO, OSD, FONT SIZE, COLOR, LANGUAGE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OVERLAY, BACK, A/D, TV/DTV, GO TO, INFO, SCROLL, EPG, BOOKMARK, FAV, AUTOFULL, ROJO/AUDIO, ROJO, VERDE/VIDEO, VERDE, AMARILLO/SETARRIBA, AMARILLO, AZUL/PHOTO, AZUL, DUAL AUDIO, N/P, PLACE, ZOOM, SYNC, SUBTITLE, REN, REP, SKIP PREV/PG, SKIP NEXT/PAGE ARRIBA, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV