FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
ZOOM / INDEX
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
SLEEP
TV / RADIO
INFO / DISPLAY
EPG

FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I/II / AUDIO
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, ZOOM / INDEX, MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO / DISPLAY, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / AUDIO, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE,
.