FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT NEXT	
SURROUND TOGGLE	
GROOVE	
VOL+	
VOL-	
NEXT TRACK	
PREV. TRACK	
OK	
SLEEP	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
INPUT AM/FM	
INPUT CD	
INPUT GAME	
INPUT MD	
INPUT PC	
INPUT TAPE A/B	

Listado de botones del mando:
POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, SURROUND TOGGLE, GROOVE, VOL+, VOL, NEXT TRACK, PREV TRACK, SLEEP, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, INPUT AM/FM, INPUT CD, INPUT GAME, INPUT MD, INPUT, INPUT TAPE A/B, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV