FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	REW
MUTE	PLAY
HOME	FWD
REPEAT	
ROTATE	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT CHAP	
SKIP PREV CHAP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
AUDIO EQ	
ANGLE	
INFO	
PAUSE	
STOP	

POWER, MUTE, HOME, MENU, REPEAT, EXIT, ROTATE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, AUDIO EQ, TV/DTV, ANGLE, EPG, INFO, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .