FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
-/--
TXT / MIX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / LIST
BACK / RETURN
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
PICTURE
HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYS MENU
/ NICAM/A2
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
INDEX

POWER, MUTE, MENU / EXIT, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, TXT / MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / LIST, BACK / RETURN, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PICTURE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYS MENU, / NICAM, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, INDEX, .