FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
DISPLAY
SELECT
OPTION
BROWSER
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TIMESHIFT
TV SYSTEM
COPY
GUIDE
SLOW
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIMER
AUDIO
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
CONFIRM
REPEAT

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, DISPLAY, SELECT, OPTION, BROWSER, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, COPY, INFO, GUIDE, EPG, SLOW, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, CONFIRM, REPEAT, .