FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/ON
MENU
1 / SLOW -
2
3 / SLOW +
4 / SHUTTLE LEFT
5
6 / SHUTTLE RIGHT
7 / V-LOCK DOWN
8
9 / V-LOCK UP
0 / F. ADV
INPUT / REPEAT
DISPLAY
IPC
A.TRK
DUB
DOWN
UP
LEFT
RIGHT
OK
PROG -
PROG +
CLR / RST

SPEED
TV / VCR
INDEX
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIMER
AUDIO
TRK DOWN
TRK UP

STANDBY/ON, POWER, MENU, 1 / SLOW, 3 / SLOW +, 4 / SHUTTLE IZQUIERDA, 6 / SHUTTLE DERECHA, 7 / V, LOCK ABAJO, 9 / V, LOCK ARRIBA, 0 / F ADV, 0INPUT / REPEAT, / AV, DISPLAY, IPC, ATRK, DUB, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PROG, PROG +, CLR / RST, BACK, SPEED, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INDEX, INFO, EJECT, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, MUTE, TRK ABAJO, TRK ARRIBA, .