FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
I/II
SUBT / INDEX
HOLD
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV
INFO

GUIDE
FAV
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCEL / LANG
ZOOM

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, I/II, SUBT, / INDEX, HOLD, MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL / LANG, ZOOM, .