FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	ADJUST
POWER OFF	MENU POSITION
MENU	ASPECT
CINEMA 1	USER 1
CINEMA 2	USER 2
CINEMA 3	LENS
INPUT HDMI 1	LENS AP.
INPUT HDMI 2	
INPUT COMPONENT	
INPUT S-VIDEO	
INPUT VIDEO	
INPUT	
HIDE	
GAMMA	
DYNAMIC	
COLOR TEMP.	
DOWN	
UP	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
NATURAL	
STAGE	
INFO	

POWER ON, POWER, POWER OFF, MUTE, MENU, CINEMA 1, CINEMA 2, CINEMA 3, INPUT HDMI 1, INPUT, HDMI 2, INPUT COMPONENT, INPUT S, VIDEO, INPUT VIDEO, HIDE, GAMMA, DYNAMIC, COLOR TEMP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NATURAL, SLEEP, STAGE, TV/DTV, INFO, ADJUST, EPG, MENU POSITION, FAV, ASPECT, USER 1, ROJO, USER 2, VERDE, LENS, AMARILLO, LENS AP, AZUL, .