FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
BASS
TREBLE
RANDOM
EQ.
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CD/USB
INTRO
PROG
SAVE
AUTO
ST/MO
SKIP NEXT

SKIP PREV
REPEAT
OPEN/CLOSE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, 10+, BASS, TREBLE, RANDOM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CD/USB, TV/DTV, INTRO, INFO, PROG, EPG, SAVE, FAV, AUTO, / NET TV, ST/MO, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, BACK, OPEN/CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV