FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	FAV
MUTE	HOLD
TV MENU	RED
EXIT	GREEN
1/2/3/4/5	YELLOW
6/7/8/9/0	BLUE
SOURCE	I/II / AUDIO
LIST	P. MODE
ZOOM / INDEX	S. MODE
MIX	REVEAL
TEXT	SIZE
VOL+	SUBTITLE
VOL-	SUBPAGE
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK / ENTER	
SLEEP	
TV/RADIO	
INFO / DISPLAY	
EPG	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, LIST, ZOOM, / INDEX, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO /, DISPLAY, INFO, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I/II / AUDIO, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV