FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY	BLUE / REPEAT
MUTE	I/II / AUDIO
MENU	D. MENU
EXIT	P. MODE
1/2/3/4/5	S. MODE
6/7/8/9/0	ZOOM
SOURCE	D. SETUP
10+ /	SUBTITLE
DISPLAY	SKIP PREV. / INDEX
VOL+	SKIP NEXT / MIX
VOL-	EJECT
CH+	STOP / REVEAL
CH-	REW / TEXT
UP	PLAY/PAUSE / HOLD
DOWN	FWD / SUBPAGE
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
TV/RADIO / TITLE	
FAV / PROGRAM	
ASPECT / SIZE	
RED / GO TO	
GREEN / A-B	
YELLOW / ANGLE	

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, 10+ /, DISPLAY, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV/RADIO / TITLE, TV/DTV, FAV / PROGRAM, FAV, ASPECT / SIZE, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, I/II / AUDIO, D MENU, P MODE, S MODE, ZOOM, D SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV / INDEX, SKIP NEXT / MIX, EJECT, STOP / REVEAL, REW /, TEXT, PLAY/PAUSE / HOLD, FWD / SUBPAGE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV