FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	ZOOM
MENU	SUBTITLE
TOP MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DVD/USB	
DISPLAY	
ANGLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
HOME	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW / STEP BACK	
PLAY	
FWD / STEP FWD	
AUDIO	
CLEAR	

POWER, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/USB, DISPLAY, ANGLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, HOME, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REW / STEP BACK, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / STEP FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, CLEAR, ZOOM, SUBTITLE, .