FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
MODE
TXT
VOL+
VOL-
PAGE UP
PAGE DOWN
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT / VOL-
RIGHT / VOL+
OK
RECALL
SLEEP
TV/R
FIND
EPG
FAV
RED / AUDIO

GREEN /PAUSE
YELLOW / ZOOM
BLUE / INFO
F1
SAT
USB
⊞
SUB.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TIME
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, MODE, TXT, VOL+, VOL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV/R, TV/DTV, FIND, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE /PAUSE, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, SAT, USB, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, TIME, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .