FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	TIMER
MUTE	AUDIO
MENU	MEDIA
EXIT	USB
1/2/3/4/5	RESOLUTION
6/7/8/9/0	SUBTITLE
TEXT	SKIP PREV.
VOL+	SKIP NEXT
VOL-	PAUSE
CH+	STOP
CH-	REC
UP	REW
DOWN	PLAY
LEFT	FWD
RIGHT	
OK	
BACK	
TV/RADIO	
INFO	
GUIDE	
FAV	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, MEDIA, USB, RESOLUTION, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV