FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
TEXT / TIME
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
RETURN
PICTURE NAVI.
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SUBTITLE
←• / STEP BACK

•→ / STEP FWD
FAST/SLOW PLAY
T
TV I/⏻
TV
VOL+
VOL -

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, TEXT / TIME, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, PICTURE NAVI, INFO, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, SUBTITLE, / STEP BACK, / STEP FWD, FAST/SLOW PLAY, SHIFT, VOL+, VOL, .