FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	INPUT USB
MUTE	ZOOM
MENU	SETUP
1/2/3/4/5	SUBTITLE
6/7/8/9/0	SCROLL
GO TO	SKIP PREV.
ANGLE	SKIP NEXT
PLAYLIST	REPEAT
VOL+	TITLE
VOL-	PAUSE
CH+	STOP
CH-	REW
UP	PLAY
DOWN	FWD
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV OUT	
INFO	
HOME	
BOOKMARK	
PICTURE	
AUDIO	
INPUT NDAS	
INPUT PC	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, ANGLE, PLAYLIST, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV OUT, TV/DTV, INFO, HOME, EPG, BOOKMARK, FAV, PICTURE, AUDIO, INPUT NDAS, INPUT PC, INPUT USB, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SCROLL, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, BACK, TITLE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV