FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	HOLD
MUTE	RED
EXIT	GREEN
1/2/3/4/5	YELLOW
6/7/8/9/0	BLUE
INPUT NEXT/TV VIDEO	POWER OFF
>100	SOUND
DISPLAY/OSD	RESET
PICTURE	PIP SWAP
MULTI-WINDOW	POWER ON
TV/TEXT	SETUP
VOL+	BACK
VOL-	INDEX
CH+	STOP
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
HELP	
STORE	
FP	
ASPECT	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT/TV VIDEO, 00/, DISPLAY/OSD, PICTURE, MULTI, WINDOW, TV/TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, HELP, INFO, STORE, EPG, FAV, ASPECT, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, POWER OFF, SOUND, RESET, PIP SWAP, POWER ON, 0SETARRIBA, INDEX, STOP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV