FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU TV
NAV
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LISTE
VOD
CORRIGER
MESSAGE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETOUR
INFO
GUIDE
MAGNETO
RED / A
GREEN / B

YELLOW / C
BLUE / D
MEDIA CENTER
16 / 9
FAV -
FAV+
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU TV, MENU, NAV, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LISTE, VOD, CORRIGER, MESSAGE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETOUR, BACK, INFO, GUIDE, EPG, MAGNETO, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, MEDIA CENTER, 16 / 9, FAV, FAV+, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .