FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
LANG / AUDIO
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
EDITOR / GROUP
STILL

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
P. MODE
S. MODE
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
FAV -
FAV+
INDEX

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, LANG / AUDIO, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, EDITOR / GROARRIBA, FAV, STILL, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, FAV, FAV+, INDEX, .