FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER OFF	TIMER
MENU	AUDIO
EXIT	SUBTITLE
1 / POWER ON	
2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
V-OUTPUT	
LIST	
TEXT / PAGE UP	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TV/RADIO	
INFO	
GUIDE	
V-FORMAT	
RED	
GREEN	
YELLOW / OPTION	
BLUE / PAGE DOWN	

POWER OFF, POWER, MENU, EXIT, 1 / POWER ON, 2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, OUTPUT, LIST, TEXT / PAGE ARRIBA, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FORMAT, ROJO, VERDE, AMARILLO / OPTION, AMARILLO, AZUL / PAGE ABAJO, AZUL, TIMER, AUDIO, MUTE, SUBTITLE, .