FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
F. MENU
P/C
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/--
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
→ ◪ ← / P. STD
SLEEP
TV
INFO
P. MENU
S. MENU

/ INDEX
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ I/II / S. MODE
ON PIP
SOURCE / AV
ZOOM

S. STD
STATUS
/ F/T/B

POWER, MUTE, F MENU, MENU, P/C, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / P STD, SLEEP, TV/DTV, INFO, P MENU, EPG, S MENU, FAV, / INDEX, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II / S MODE, ON PIP, SOURCE / AV, SHIFT, ZOOM, S STD, STATUS, / F/T/B, .