FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
ANGLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PROGRAM
PBC
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

AUDIO
CLEAR
USB
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SLOW PLAY
REPEAT
REPEAT A-B
RANDOM PLAY

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, ANGLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PROGRAM, EPG, PBC, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CLEAR, USB, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW PLAY, REPEAT, BACK, REPEAT A, SLEEP, RANDOM, .