FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MY TV
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH
VIDEO CLUB
EXTRA
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
LIVE
INFO
GUIDE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
MORE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MY TV, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH, VIDEO CLUB, EXTRA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, LIVE, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP, NEXT, PREV, MORE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .