FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
S – T
GAME
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
HH:MM
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV
FREEZE
RED / AUDIO

GREEN / ZOOM
YELLOW / RECALL
BLUE / SLOW
PAGE UP
PAGE DN
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
F.REW
PLAY
F.FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, GAME, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, HHMM, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / RECALL, AMARILLO, AZUL / SLOW, AZUL, PAGE, SHIFT, +ARRIBA, +ABAJO, SKIP, NEXT, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .