FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / TV
-/--
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
UPDATE
DOUBLE
16:9
i
STOP
RED
GREEN

YELLOW / 🕒
BLUE / →|←
SWAP
REVEAL
SUB.

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / TV, SOURCE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ARRIBADATE, INFO, DOUBLE, FAV, 169, / NET TV, STOP, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SWAP, REVEAL, SUB, .