FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	I-II
MUTE	/ AUDIO
MENU	/ ZOOM
EXIT	SUBTITLE
1/2/3/4/5	SKIP PREV.
6/7/8/9/0	SKIP NEXT
INPUT	INDEX / USB/CARD
+10 / GUIDE	EJECT
/ GO TO	STOP
TEXT /	REW
VOL+	PLAY / PAUSE
VOL-	FWD
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
INFO	
RED / DVD SUBTITLE	
GREEN / TITLE	
YELLOW / SETUP	
BLUE / DVD MENU	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, +10 / GUIDE, / GO TO, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INFO, ROJO / DVD SUBTITLE, ROJO, VERDE / TITLE, VERDE, AMARILLO / SETARRIBA, AMARILLO, AZUL / DVD MENU, AZUL, / AUDIO, / ZOOM, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, INDEX, / USB/CARD, EJECT, STOP, REW, PLAY, / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV