FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
PC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
CH. LIST
DISPLAY
WIDE
MPX
TTX / MIX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV
INDEX

EPG
e
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
((■))
SCART
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
ENTER
SUBPAGE
RECALL

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, SOURCE, CH LIST, DISPLAY, WIDE, MPX, TTX, / MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SCART, SHIFT, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, ENTER, SUBPAGE, RECALL, .