FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
TV MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ AV
/ I-II
/ SMART
/
OPTIONS
≡
VOL+
VOL-
P (age) +
P (age) -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / P<P
A / D
i+
📖

/ ACTIVE CONTROL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
♪ / SMART
DIGITAL TV MENU
/ PHOTO VIEWER
.....
INPUT TV

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, / AV, / I, / SMART, OPTIONS, VOL+, VOL, age, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / PP, BACK, A / D, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / ACTIVE, CONTROL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DIGITAL TV MENU, / PHOTO, VIEWER, INPUT TV, TV/DTV, .