FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
MAIN MENU
AUX
DVD
MD/TAPE
MULTI – CH
SA – CD/CD
TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
2CH
SHIFT
DISPLAY
A.F.D.
DUAL MONO
D. TUNING
MASTER VOL+
MASTER VOL -
PRESET/CH/D.SKIP+
PRESET/CH/D.SKIP -
UP
DOWN
LEFT

RIGHT
OK
RETURN/EXIT
SLEEP
MOVIE
MUSIC
SB DECODING
TEST TONE
AUDIO

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MAIN MENU, MENU, AUX, DVD, MD/TAPE, MULTI, CD/CD, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, 2CH, / SCE, SHIFT, DISPLAY, AFD, DUAL MONO, D TUNING, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, PRESET/CH/DSKIP+, PRESET/CH/DSKIP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN/EXIT, BACK, SLEEP, MOVIE, TV/DTV, MUSIC, INFO, SB DECODING, EPG, TEST TONE, FAV, AUDIO, , , 884, / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV