FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
PICTURE
ARC
TEXT /
VOL+
VOL-
PR+ / PAGE UP
PR- / PAGE DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
PRE. PG
SLEEP
TV/VIDEO
INFO
MTS
AUTO

STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SOUND
PIP
SIZE
P. SWAP
S. SWAP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, PICTURE, ARC, TEXT /, VOL+, VOL, PR+ / PAGE ARRIBA, / PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PRE PG, BACK, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, INFO, MTS, EPG, AUTO, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SOUND, PIP, SIZE, P SWAP, S SWAP, .