FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	EPG
MUTE	PIP
MENU	RED-A
EXIT	GREEN-B
1/2/3/4/5	YELLOW-C
6/7/8/9/0	BLUE-D
AV	REW
NOT USED	PLAY
LIST	FWD
	STOP
OPTIONS	PAUSE
TEXT	REC
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
NOT USED	
APP	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, LIST, OPTIONS, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, APP, TV/DTV, INFO, EPG, PIP, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, REW, PLAY, FWD, STOP, PAUSE, REC, .