FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	BLUE / TEXT
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
FORMAT	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TV/RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	
FREEZE	
RED / SUBTITLE	
GREEN / AUDIO	
YELLOW / USB	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FORMAT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FREEZE, ROJO / SUBTITLE, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / USB, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, .