FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTING
DVD MENU / FM MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT DVD
2 CH.
DISPLAY
MOVIE
MUSIC
VOL+
VOL-
PRES./SKIP NEXT/CH+
PRES./SKIP PREV./CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP / TV INPUT
INPUT TV
A.F.D.
AUTO CAL.
REW/TUN. DOWN
FWD/TUN. UP

AMP. MENU
INPUT AM
INPUT DM-PORT
INPUT FM
INPUT SA-CD/CD
INPUT SAT
INPUT TUNER
INPUT VIDEO 1
INPUT VIDEO 2
INPUT VIDEO 3
INPUT BD
D. SKIP/D. TUNING
ENTER / MEMORY

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, DVD MENU / FM MODE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT DVD, 2 CH, DISPLAY, MOVIE, MUSIC, VOL+, VOL, PRES/SKIP NEXT/CH+, PRES/SKIP PREV/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP / TV INPUT, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, AFD, EPG, AUTO CAL, REW/TUN ABAJO, VERDE, FWD/TUN ARRIBA, AZUL, AMP MENU, INPUT AM, INPUT DM, PORT, INPUT FM, INPUT SA, CD/CD, INPUT SAT, INPUT TUNER, INPUT VIDEO 1, INPUT VIDEO 2, INPUT VIDEO 3, INPUT BD, D SKIP/D TUNING, ENTER / MEMORY, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV